

# Aufbauanleitung

## STROHSCHIRM MANUFAKTUR

TRADITIONELLE HANDWERKEIT

- FÜR DIE DICH GUT TUT -

### Strohschirm zerlegbar

1. Alle Elemente auf den Boden ausbreiten und auf Vollständigkeit prüfen:
  - Alle Elemente vorhanden?
  - Aufsitzkrone vorhanden?
  - Streben und Schrauben + Muttern vorhanden?
2. Die einzelnen Elemente am Besten zu zweit miteinander verbinden und das mittlere Loch offenlassen. Hier wird später die Strobe verschraubt. Die Elemente werden immer abwechselnd verbunden, mit Noppen, ohne Noppen, ... . Bitte beachten Sie, dass der Schirm nicht dauerhaft auf Spannung ist und laufen Sie NUR auf den Metallverstreben auf dem Schirm herum.



3. Halten Sie immer die gegenüberliegende Seite hoch, um den Schirm besser zu verschrauben. Sollten alle Elemente miteinander verschraubt sein, gehen Sie in die Mitte des Schirmes und setzen die Krone auf die Noppen.



4. Verbinden Sie die Krone mit dem Schirm, indem Sie die Streben nun verbinden. Helfen Sie sich hier bei unseren größeren Modellen, indem Sie die gegenüberliegende Seite etwas anheben, um die vorhandene Spannung zu lockern.



5. Kontrollieren Sie alle Schrauben, ob diese fest gezogen sind.



6. Aufstellen:

Stellen Sie den Schirm hochkant auf und stecken Sie den Pfosten in die Krone rein. Bitte machen Sie diesen Schritt nicht alleine!!!

Verschrauben Sie diesen Pfosten mit dem Schirm an den vorgegebenen Löchern. Stellen Sie den Schirm an der Position ab, wo Sie ihn aufstellen wollen und führen den Pfosten in die Erdhülse oder Bodenplatte ein und stellen den Schirm auf.

